

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ferri.nt-rt.ru/> || frd@nt-rt.ru

Косилка на манипуляторе FERRI TKD



Модель косилки на манипуляторе ФЕРРИ ТКД Игл имеет особую конструкцию позволяющую заносить манипулятор с боку трактора на расстояние от места крепления косилки на трактор в 2,45 м, что позволяет оператору трактора максимально возможно контролировать процесс работы косилки. Купить манипуляторную косилку для трактора с вытянутым типом стрелы можно с различными по виду конструкции ножами и молотками.

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Модель косилки на манипуляторе | TKD 560 Eagle |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 100-120 |
| Минимальный вес трактора, кг | 4600 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2400 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 6100 |
| Вес, кг | 1755 |
| Количество ножей | 44+22 |
| Масло, л | 120 |
| Ротор, об/мин | 3000 |
| ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
| Мощность гидравлического мотора, л.с. | 90 |
| Угол поворота головки, градусов | 235 |
| Модель головки | TNP 125 |
| Ширина захвата, мм | 1250 |
| Вес головки, кг | 376 |
| Скорость лопасти, м/сек | 66 |
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | До 80 |